



INSTALLATION INSTRUCTIONS for MVLP-110 WARNING LIGHT

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION! The individual user should determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the fit or suitability of these devices for any specific application.

CAUTION! Ensure that the power supply matches the voltage rating of the light.



VOLTAGE: 120 VAC, .25A Max, 60 HZ.

Installation:

1. Select a suitable installation location. When installing, be sure that the power is off.
2. Remove dome and light mechanism and secure housing in desired location.
For 1/2" conduit mounting, use supplied EMT Fitting.
3. Remove the dome by flexing back the six black tabs. Carefully remove the internal light assembly from the base.
4. Using the base as a template, mark the mounting location, pre-drilling holes for suitable fasteners.
5. For outdoor use, mount vertically with base down.
6. Wiring convention indicates connecting "hot" to black wire and "neutral" to white.
Secure connection and apply power.
7. Reassemble the internal light mechanism and dome.

REPLACEMENT PARTS LIST

<u>Part#</u>	<u>Description</u>	<u>Part#</u>	<u>Description</u>
200503	Amber Dome	203311	Base
200506	Blue Dome	410403	1/2" EMT Fitting
200509	Clear Dome	420705	Lamp, 25 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base
200505	Green Dome	426012	LED Lamp, 3 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base
200502	Red Dome	500505	Motor, 120 volt, 60 Hz, 80 rpm
203211	Purple Dome		

LIMITED WARRANTY

If it appears within one (1) year from date of delivery to Purchaser that any products or component parts do not conform exactly to the specifications and physical dimensions referred to above, and the Purchaser, at its expense, returns the product or component parts to the Seller together with a report of defects, the Seller shall review the inspection report and inspect the items and shall authorize, at its option, either the repair or replacement of any non-conforming products or component parts. Upon expiration of the warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.

This product may be used with a Tri Lite Mars brand LED bulb, warranted to be free from defects in materials and/or workmanship for (3) three years from the date of delivery to Purchaser. The Limited Warranty does not apply to severe applications.

Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the product. This warranty gives specific legal rights. You may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of exclusion may not apply to you.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour le TÉMOIN LUMINEUX MODÈLE MVLP-110

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ



MISE NE GARDE! L'utilisateur individuel doit s'assurer de déterminer, avant l'utilisation, que cet appareil est adapté, convenable et sans danger pour l'usage auquel il est destiné. Étant donné que les applications individuelles sont sujettes à une variation importante, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre aucune garantie quant à la pertinence et au caractère approprié de ces dispositifs pour une application particulière.



OPTIONS DE TENSION: 120 VCA 50/60 HZ.

Les plafonniers sont faits de polycarbonate résistant aux chocs.

Installation:

1. Sélectionner un emplacement d'installation approprié.
Au moment d'installer la lumière, s'assurer que l'alimentation est débranchée.
2. Enlever le plafonnier et le mécanisme d'éclairage et retenir le boîtier en place de la façon souhaitée.
Pour le montage d'un conduit de 1/2 po, utiliser le raccord de tube électrique métallique fourni.
3. Enlever le plafonnier en fléchissant les languettes noires en les éloignant de la coupole.
Soulever délicatement l'ensemble d'éclairage interne en le séparant de la base.
4. Utiliser la base comme modèle pour marquer l'emplacement des avant-trous pour le montage avec des fixations appropriées.
5. Pour l'utilisation à l'extérieur, monter sur le plan vertical avec la base vers le bas.
6. La convention de câblage indique de raccorder "chaud" (fil chargé) au fil noir et "neutre" au fil blanc.
Retenir la connexion en place et mettre sous tension.
7. Remontez le mécanisme interne de lumière et de la coupole.

Liste des pièces de remplacement

N° de pièce	Article	N° de pièce	Article
200503	Plafonnier, Ambre	203311	Base
200506	Plafonnier, Bleu	410403	Raccord de tube électrique métallique de 1/2 po
200509	Plafonnier, Transparent	420705	Lampe, 25 watts, 120 volts, contact double, base baïonnette
200505	Plafonnier, Vert	426012	Lampe à DEL, 3 Watt, 120 volt, contact double, base baïonnette
200502	Plafonnier, Rouge	500505	Moteur, 120 volts, 60 Hz, 80 tr/min
203211	Plafonnier Violet		

GARANTIE LIMITÉE

Si à l'intérieur d'un (1) an à compter de la date de livraison à l'acheteur un produit ou des éléments constitutifs ne se conforment pas exactement aux spécifications et aux dimensions physiques mentionnées ci-dessus; l'acheteur, à ses propres frais, peut retourner le produit ou les éléments constitutifs au vendeur accompagnés d'un rapport faisant mention des défauts. Le vendeur passera en revue le rapport d'inspection et inspectera les articles, et pourra autoriser, à son gré, la réparation ou le remplacement de tout produit ou élément constitutif non conforme. Lorsque la période de garantie est terminée, toute responsabilité du vendeur prendra fin.

Ce produit peut être utilisé avec une ampoule à LED Tri Lite Mars, qui est accompagné d'une garantie de trois (3) ans contre tout défaut de matériel ou de fabrication à partir de la date de livraison à l'acheteur. La garantie limitée ne s'applique pas aux applications très exigeantes.

Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute blessure, perte ou dommage, directs ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de la capacité à utiliser le produit. La présente garantie accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs et la limitation ou l'exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.